

TST

Wartungsanleitung



Reinigung

Der Luftauslass kann mit lauwarmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Inbetriebnahmen

Siehe Anschlusskasten PER um den K-Faktor und die Einstellungen zu bekommen.